

重要

「スーパーラビット SV」 ご利用前の手続きについて

このたびは、「スーパーラビット SV」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
気象庁からの緊急地震速報の配信を受けるためには、下記書類のご提出が必要です。
必要事項をご記入の上、取扱店もしくは弊社までご提出いただけますようお願い致します。
ご提出が遅れますと、出荷などの遅延となる場合がございますので、速やかなご提出にご協力お願い致します。

★以下の申込書類(別紙No.1、No.2)をFAXもしくはメールにてご返信下さい。

★当書類は、1台につき1式のご提出が必要となります。

★原本はお客様控えとして、お手元に保管下さい。

★記入方法につきましては、その他資料(別紙No.5、6)をご覧ください。

FAX番号：0742-53-7795

E-mail: info7774@jjjnet.com

1. 申込書類 (別紙No.1) …FAXもしくはメールにてご返信下さい。

設置住所に誤りがございますと、予測震度・猶予時間にズレが生じますので、正確にご記入下さい。

また、契約者名と設置場所が異なる場合には、必ず、設置場所欄にもご記入下さい。

別紙No.4の内容をご確認の上、認印をご捺印、原本はお客様控えとし、FAXもしくはメールにてご返信下さい。

2. 申込書類 (別紙No.2) …FAXもしくはメールにてご返信下さい。

ご連絡先情報は正しくご記入いただき、変更があった場合には、速やかにご連絡をお願い致します。

別紙 No.4の内容をご確認の上、ご記入いただき、原本はお客様控えとしFAXもしくはメールにてご返信下さい。

3. 設定確認シート (別紙No.3) …FAXもしくはメールにてご返信下さい。

納品時の設定内容を、当日までにご検討下さい。

出荷時にて設定を御希望のお客様は、申込書類(No.1 No.2)といっしょにお送り下さい。

4. 参考資料 (別紙No.4)

緊急地震速報/津波速報/緊急警報放送/訓練報に関する理解、免責事項及び守秘義務について

5. その他資料 (別紙 No.5～ No.7)

別紙No.5 No.6には、申込書類記入時の注意事項及び、記入例が明記されております。

別紙No.7には、インターネットの接続環境及び放送設備との接続環境が明記されております。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

3版 220202

申込書類 (別紙No.1)

※太線内はお客様でご記入し、本書はお手元に保管し、弊社にFAXもしくはメールにてご返信下さい。

別紙 No.4 の内容を確認・同意の上、下記内容にて申し込み致します。

契約者名 (捺印は認印で可能)	会社名	担当者名
	(ふりがな)	(ふりがな)
	住所 〒	
	電話番号	FAX
★ 上記と登録場所と設置場所が異なる場合のみ、記入してください ★		
設置場所 (登録場所と同じ場合は記入不要)	会社名	担当者名
	(ふりがな)	(ふりがな)
	住所 〒	
	電話番号	FAX

回線種別	<input type="checkbox"/> :光 <input type="checkbox"/> :ADSL <input type="checkbox"/> :CATV <input type="checkbox"/> :ISDN <input type="checkbox"/> :その他()
利用環境	<input type="checkbox"/> :社内ネットワーク <input type="checkbox"/> :緊急地震速報の為に別途回線を用意 <input type="checkbox"/> :その他()
利用IPアドレス	<input type="checkbox"/> :自動IPアドレス <input type="checkbox"/> :固定IPアドレス (固定IPを選択した場合は下記欄へもご記入も下さい)

★固定IPアドレスを選択した方は以下もご記入下さい ★納品時はルーター等の設定が出来る方の立会が必要です		
ネットワーク管理者	会社名	部署名
	担当者名	電話番号
ルーターに設定する 固定IPアドレス(プライベート)	IPアドレス	. . .
	サブネット	. . .
	ゲートウェイ	. . .
配信サーバーIPアドレス	緊急地震速報 配信サーバーIPアドレス情報	<input type="checkbox"/> :必要 <input type="checkbox"/> :不要

----- 以下、弊社及び取扱店 記入欄 -----

スーパーラビット SV ID-No.	QAK		
出荷時設置情報	北緯	東経	地盤増幅率
導入月/契約期間	導入月 年 月	契約期間	年 月 ~ 年 月末まで
MACアドレス	: : : :	: :	Ver.
取扱店記入欄	取扱店名		電話番号

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

申込書類 (別紙No.2)

※太線内はお客様でご記入し、本書はお手元に保管し、弊社にFAXもしくはメールにてご返信下さい。

別紙 No.4 の内容を確認・同意の上、下記内容にて申し込み致します。

設置場所名	会社名	担当者名
-------	-----	------

品名:スーパーラビット SV 型番:SR-EQ300J-SV

※スーパーラビット SV には、以下のサービスが含まれています。

本体修理保守 : ご導入から5年間、本体機器の故障修理費は無償 *2

代替機保守 : ご導入から5年間、本体故障時の代替機は、無償で貸出 *2

通信状態保守 : 配信サーバーと本体の接続状態を遠隔監視、通信障害が発生した場合、20分後にメール連絡、30分後に電話連絡 *3

電話サポート保守 : 故障修理対応、操作方法、本体動作確認、防災訓練の支援などを、専用電話でサポート *3

*1 保守料、メンテナンス料、サーバー利用料などは不要。

導入から5年間の利用となります。 5年後に継続して利用する場合には、有償による機器交換となります。

消費税等の税率に改定があった場合には、その施行日をもって改定後の税率によりその金額を計算するものとします。

*2 出張による調査及び機器交換作業費などは、全て実費負担となります。

天災及びお客様の過失による故障・破損は実費負担となります。

*3 弊社営業日 9:00~18:00 (土・日・祝日・夏季・年末年始を除く) となります。

☆下記の表は通信障害が発生した場合、連絡をするものです(メンテナンス情報などもお送りします) *3参照

★切断・接続メールの配信元アドレス j_error_master@jjjnet.com の受信をお願いします。		
No.1 登録情報が変更になった場合には必ずご連絡ください ※変更はWEB上で可能	会社名(部署名)	担当者名
	電話番号	携帯番号
	FAX番号	
メールアドレス		
No.2 登録情報が変更になった場合には必ずご連絡ください ※変更はWEB上で可能	会社名(部署名)	担当者名
	電話番号	携帯番号
	FAX番号	
メールアドレス		
※上記アドレスに認証メールをお送りします。認証をしていただかないと監視をスタートすることができませんので 認証(クリックのみです)を必ずお願いします。		



スーパーラビット SV 設定シート<別紙No.3>

Jコーポレーション 宛

FAX 0742-53-7795

E-mail: info7774@jjjnet.com

重要

《設置担当者様へ》

設定値ご記入の上、FAXもしくはメールにて弊社までご送付下さい。
※ご返送いただけない場合はお客様サポートをご提供できない場合がございます。

《お客様へ》

設定項目の意味を十分ご理解いただいた上でご記入、ご署名をお願いします。
ご不明な点は必ず設置担当者へご確認下さい。

QAK:

※空白は初期値での出荷となります

	項目	初期設定			設定値		
		A	B	C	A	B	C
1	速報時端子の閾値(震度) ※5L=5弱、5H=5強、6L=6弱、6H=6強、	3	4	5L			
2	音声の閾値 (本体震度)	3					
3	警報時端子の閾値	A アリ	B ナシ	C ナシ	使用しません。		
4	端子自動OFF信号の閾値	A SP	B SP	C ナシ	A アリ・ナシ・SP	B アリ・ナシ・SP	C アリ・ナシ・SP
5	D端子パルス幅の閾値	1秒					
▶ 6	通信障害検知時間	5分			初期値を変更しないで下さい。		
▶ 7	通信障害リカバリー時間の変更	3分			初期値を変更しないで下さい。		
8	継続時間の変更 (カウントダウン後)	20秒					
9	休止時間の変更 (接点のみ)	0:00 - 0:00					
10	休止信号設定 1(ABC端子)	A ナシ	B ナシ	C ナシ	A アリ・ナシ	B アリ・ナシ	C アリ・ナシ
11	休止信号設定 2(D端子)	D ナシ	オンセイ ナシ		D アリ・ナシ	オンセイ アリ・ナシ	
12	音量の変更 (本体のみ)	16 (最大)					
13	起動タイマー (遅延制御時間)	2秒					
14	メッセージタイプの変更	(カウントダウン) アリ			(カウントダウン) アリ・ナシ		
15	LCDバックライトの変更	ON			ON ・ OFF ・ CONT		
▶ 16	ラインイン設定の変更	OFF			使用しません。		
17	時報設定の変更 (本体のみ) (AM9時、PM0時、PM3時、PM6時)	ナシ			アリ・ナシ		
18	テスト1設定の変更	震度4 25秒					
19	テスト2設定の変更	震度7 10秒					
20	テスト時接点出力の有無	A アリ	B ナシ	C ナシ	A アリ・ナシ	B アリ・ナシ	C アリ・ナシ

お客様ご記入欄:

上記設定確認しました。

会社名

年

月

日

ご担当:

印

or ご署名

販売店名:

設置担当者:

電話番号:

※ 設定値のご変更は自由にできますが、十分にご検討の上、お客様の責任の下で設定して下さい。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F

参考資料（別紙No.4）

ご利用にあたっての確認事項の同意

緊急地震速報受信端末及び周辺機器のご利用にあたっては、下記内容に同意したものとみなします

《緊急地震速報/津波速報/緊急警報放送/訓練報に関する理解、免責事項及び守秘義務について》

緊急地震速報、津波情報（津波注意報・津波警報・大津波警報）及び緊急警報放送は以下まとめて「地震速報等」という

気象庁訓練報、本体操作による防災訓練・試験放送、及び配信サーバーからの防災訓練・試験放送は以下まとめて「訓練報」という

01. 地震速報等は災害対策意識付けを目的とするものであり、利用者等の安全を保障するものではないこと
02. 地震速報等、受信端末及び周辺機器等を使用したことにより発生した損害を補償しないこと
03. 緊急地震速報には「高度利用者向け」「一般向け」と2種類あり、それぞれが提供する情報内容を理解していること
04. 地震速報等には技術的限界（通報が間に合わないことがある、震度及び猶予時間の推定には誤差がある、誤報もありうるなど）があること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
05. 地震速報等の利用方法については、技術的限界も踏まえて検討／決定する必要があること
06. 地震速報等を有効に利用するためには、情報の伝達を受ける方に対する教育や情報利用に係る訓練が必要であること
07. 地震速報等の特性、限界、適切な利活用方策を理解していない者に提供した場合には、混乱や事故が発生する可能性があること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
08. FM電波を利用する受信端末では、FMラジオ局の放送内容によっては地震速報等が受信できない場合や、受信端末が誤動作する場合もあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
09. FM電波を利用する受信端末では、地震速報等の発報基準、伝達内容は受信するラジオ局の基準になること
10. 気象状況・電波障害・インターネット障害・システム障害・受信端末などの障害による影響で地震速報等が正常に受信できないことがあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
11. 使用する環境や状況（居場所、騒音など）のために地震速報等が受信できないことがあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
12. 気象庁のシステム障害及び情報発信の停止などにより地震速報等が受信できなくなることもあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと
13. その他利用者および関連する第三者等に対して及ぼしたいかなる損害に対しても補償しないこと
14. 気象庁は毎年、11月5日頃「津波防災の日」に緊急地震速報の訓練報の配信を行っていますが、実施が確約されているものではありません、機種によっては受信できないものもあります
訓練報の配信日時については利用者自身にて気象庁等より入手するものとする
15. 利用者は、訓練報を受信した際に、地震速報等の受信端末がどのような動作をするのか十分に理解しているものとする
16. 受信端末で訓練報を受信する/しないを含む各種設定等、及び関係者（近隣住民含む）への周知等は利用者の責任において対応する
17. 訓練報を受信した際の訓練内容、訓練報を受信することによって発生する事柄など、すべて利用者の責任において対処する
18. 訓練報によって発生したいかなる損害に対しても補償しないこと
19. インターネットを利用する受信端末で、利用者の希望により知り得た配信サーバーIPアドレスの扱いに関しては守秘義務を負うものとする

以上

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター

奈良県奈良市押熊町557-7 4F

その他資料 (別紙No.6)

申込日 ○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

※配信開始日ではありません

申込書類 (別紙No.2) ご記入時の注意事

設置場所名	会社名 ○○株式会社	担当者名 ○○太郎
-------	----------------------	---------------------

品名:スーパーラビット SV

型番:SR-EQ300J-SV

※スーパーラビット SV には、以下のサービスが含まれています。

本体修理保守 : ご導入から5年間、本体機器の故障修理費は無償 *2

代替機保守 : ご導入から5年間、本体故障時の代替機は、無償で貸出 *2

通信状態保守 : 配信サーバーと本体の接続状態を遠隔監視、通信障害が発生した場合、20分後にメール連絡、30分後に電話連絡 *3

電話サポート保守 : 故障修理対応、操作方法、本体動作確認、防災訓練の支援などを、専用電話でサポート *3

*1 保守料、メンテナンス料、サーバー利用料などは不要。

導入から5年間の利用となります。 5年後に継続して利用する場合には、有償による機器交換となります。

消費税等の税率に改定があった場合には、その施行日をもって改定後の税率によりその金額を計算するものとします。

*2 出張による調査及び機器交換作業費などは、全て実費負担となります。 天災及びお客様の過失による故障・破損は実費負担となります。

*3 弊社営業日 9:00~18:00 (土・日・祝日・夏季・年末年始を除く) となります。

☆下記の表は通信障害が発生した場合、連絡をするものです(メンテナンス情報などもお送りします) *3参照

★切断・接続メールの配信元アドレス j_error_master@jjjnet.com の受信をお願いします。			
No.1 登録情報が変更になった場合には必ずご連絡ください ※変更はWEB上で可能	会社名(部署名) ○○株式会社 総務部	担当者名 ○○太郎	
	電話番号 0742-53-78 x x	携帯番号 090-8264-x x x x	FAX番号 0742-53-77 x x
	メールアドレス soumu7774@jjjnet.com		
No.2 登録情報が変更になった場合には必ずご連絡ください ※変更はWEB上で可能	会社名(部署名) ○○株式会社 管理部	担当者名 ○○太郎	
	電話番号 0742-53-78 x x	携帯番号 090-2265-x x x x	FAX番号 0742-53-77 x x
	メールアドレス kanri7774@jjjnet.com		
※上記アドレスに認証メールをお送りします。認証をしていただかないと監視をスタートすることができませんので認証(クリックのみです)を必ずお願いします。			

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター

奈良県奈良市押熊町557-7 4F

放送設備と接続環境に関して

【放送設備との接続】

LINE OUT / 接点

【接続工事・機器設定に必要なもの】

- ①接点接続用ケーブル CPEV 等 0.5~1.2mm径程度 (単線を推奨します)
- ②音声ケーブル RCA-PIN 付音声シールドケーブル相当 (放送アンプ側端子に合わせて用意してください)
※)2芯シールド線で接続する場合は、芯線の一方を「+」もう一方とシールド線は「-」に接続
- ③LAN ケーブル カテゴリー5 同等以上のケーブル (設置場所までの距離が必要です)
- ④電源 AC100V 設置場所付近に必要です

【ご注意】

ルーター (ONU 一体型ルーター)

※ 緊急地震速報専用回線をご用意いただく場合は、プロバイダー契約・ルーターのご準備が必要となります

※ DHCP 環境で使用される場合は、ルーターの DHCP 設定を有効にしてください

※ 本体の設定変更・調整が必要な場合は、パソコン・LAN ケーブルをご用意ください

(ラビットは本体で設定変更可能な為、パソコンは不要です)

注) ドラゴン・なまずを社内ネットワークでご利用の場合、同一ネットワークパソコンより設定変更いただけます

注) 弊社訪問設定時は、弊社パソコンにて設定・調整を行います。(社内ネットワークの場合、パソコンをお借りすることがあります)

※ 同一接点を複数利用する場合 (パラレル接続)

接点出力をパラレル接続すると、1つの接点で2つ以上の機器を制御出来るというメリットがありますが、機器によっては回路ショート、逆電流によりページングなどを壊す場合がありますのでご注意ください。

複数利用の場合は、接点分配器をお勧めしております。詳しくはお問合せください。

【通信環境】


- ①インターネット回線 光・VDSL・CATV・ADSL
- ②LAN 端子 RJ-45 コネクタ (1ポート)

【機種別 通信・接続環境】

	スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット
プロトコル	IPv4	IPv4	IPv4
Proxy 対応	○ (ベーシック認証方式)	○ (SOCKS4・SOCKS5 認証)	×
IP アドレス	自動 IP・固定 IP 選択可能	自動 IP・固定 IP 選択可能	自動のみ ※1
セキュリティー ポート・ポリシー	TCP : 80・443 LAN ⇒ WAN 解放 OPENVPN の使用制限なし	TCP : 80・9001 LAN ⇒ WAN 解放 UDP : 53 LAN ⇔ WAN 解放	TCP : 9001 LAN ⇒ WAN 解放 UDP : 53 LAN ⇔ WAN 解放
音声出力 (LINE OUT)	RCA-モノラル 0dB/600Ω 不平衡	RCA-モノラル 100kΩ 不平衡	RCA-モノラル 600Ω (1kHz) 不平衡
接点容量定格	定格電圧 : DC60V 250mA 定格電流 : AC100V 100mA	定格電圧 : 38V 最大電圧 : 60V 定格電流 : 1000mA 最大電流 : 1000mA	最大電圧 : 350V 最大電流 : 120mA
外部制御出力	無電圧ループ接点出力 ・ネジ式端子	無電圧ループ接点出力 ・スクリューレス端子 ・A 接点・B 接点 設定可能	無電圧ループ接点出力 ・スクリューレス端子
通信条件	接続ポートより、ストレスなくインターネットが閲覧出来ること		

※1 固定 IP を希望される場合には、DHCP サーバーに、MAC アドレスによる IP アドレス予約設定を行うか、ルーター配下に接続する必要があります。

総発売元



株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

1版 210726